



Адаптер Aka-Magnet

Убедитесь, что магнитный диск плоский. Контролируйте это инструментом с прямой кромкой **1**

Поверхностные выступы более 10 мкм должны быть удалены. Выемки не влияют на укладку **2**

Снимите прокладку перед использованием адаптера **3**

Положите груз на Aka-Magnet и оставьте на 24 часа **4**

Используйте камень (кат. № 10020) для выравнивания плоскости Aka-Magnet **5**

